

Water Marbling Tekniđi ile 3D Baskılarınıza Renk Katın

Üç boyutlu baskı teknolojisiyle iç içeyseniz baskılarınızı tek renk olarak almak canınızı sıkmış olabilir. Merak etmeyin, bu yeni teknikle birlikte ebruli sanatını kullanarak kendi duygularınızı nesnenize aktarmakta özgürsünüz. Tek yapmanız gerekense aşağıdaki yönergeleri dikkatlice takip etmek.



Kullanılan Araçlar

- 15-20 litre derinliğinde bir kova. – Not: Seçeceğiniz kovaya boya bulaşacağı için kovayı seçerken bu durumu göz önüne almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca kova, aynı işlem için tekrar kullanılabilir.
- Sprey boya, akrilik değil. – Not: birbirinden farklı en

az iki renk spreyci boya kullanılmalıdır.

- Misina
- Su
- Plastik eldivenler (Steril eldiven, kesinlikle kullanılmalıdır)

Adım Adım...

Not: Tm adımları fazladan birkaç kere daha okumanızı tavsiye ederiz nk bazı adımlarda zamanlama ok nemli.

1. ncelikle **water marbling** teknięi uygulamak istedięiniz nesneyi seęin. Nesneyi seęerken, nesnenin kendi renginin teknikte kullanılan eřitli boya­ların renklerini farklı gsterebileceęini unutmayın. Őyle ki, hammaddesi siyah filament olan bir nesneye uygulanan boya, hammaddesi beyaz filament olan bir nesneye uygulanan boyadan daha zayıf gzkebilir. Bu yzden **water marbling** teknięi sarı veya beyaz gibi aık renkli nesnelere uygulandıęında ok daha iyi sonu verir. Ayrıca bu adımda nesnenin herhangi bir yerine, bir ipin geebileceęi geniřlikte bir delik aılması sonraki adımlar iin iyi bir fikir olabilir.



2. Objenizi kovadaki suyun içine batırmak için objenizde daha önce açtığınız küçük deliğe bir misina bağlayın.
3. Önceden hazırladığınız kovayı, nesnenizin sadece tamamıyla içine batmasına yetecek kadar suyla doldurun.
4. Elinizde bulunan 2 farklı renk spreyci boyasından ilkinii, kovanın içine doldurduğunuz suyun tam ortasına gelecek şekilde 3 saniye boyunca sıkın, püskürtün. Uyguladığınız işlem sonunda su yüzeyinde bir boya birikintisi görüyor



olacaksınız.

5. Bu adımda 2. sprej boyasını da aynı şekilde, kovaya doldurduğunuz suyun tam ortasına gelecek şekilde 3 saniye boyunca sıkın. İşlem bittiğinde ilk sıkıştığınız sprej ikincisini çevreliyor olmalı.



6. Adım 4 ve 5'i, 5 ila 8 defa tekrarlayın. Bu işlem su yüzeyinde halkalar oluşturacaktır.
7. Su yüzeyinde biriken boyayı şekillendirmek ve bir ebruliye dönüştürmek için bir kalem yardımıyla yavaşça karıştırın. Karıştırma sonucunda, boyaların istediğiniz şekli aldığını düşünüyorsanız işlem tamamdır. Bu işlemi yapabildiğiniz kadar hızlı yapın çünkü boyalar kurumaya



başlayacaktır.

8. Yüzejde oluşan tasarımı sevdiğinize göre şimdi nesnenizi suya daldırma zamanı. Nesneyi yavaşça boyanın için batırın. Tamamen battığından emin olun. Nesneniz şekline bağlı olarak suda yüzebilir, eğer yüzüyorsa steril eldivenle onu suyun altına ittirin.
9. Nesneyi yaklaşık 1 dakika boyunca suyun altında tutun. Bu süre nesnenin suyun altında kurummasını sağlayacaktır.
10. Nesne hala suyun altındayken, birkaç adet kağıt havlu kullanarak suyun yüzeyinde toplanan boya birikintilerini temizleyin. Nesneye temas etmemeye dikkat edin. Tabii ki bu aşamada steril eldivenlerinizi takmayı unutmayın.



11. Boya birikintilerinin tamamına yakını temizlendiğine göre, şimdi nesnemizi sudan çıkarma zamanı. Nesne şu an tamamen kurumadı, bu yüzden onunla herhangi bir şekilde temastan kaçının.
12. Nesneyi yaklaşık bir dakika boyunca havada tutun daha sonra güvenli bir yerde 30 dakika kurumaya bırakın



İşte her şey hazır, suda tasarlanan ebruli sanatının izlerini nesnenizde görebilirsiniz. Tekniği öğrendiğimize göre daha yaratıcı işler yapmaya koyulabilirsiniz.

Ayrıca bu tekniği kullanarak boyadığınız nesnelerin fotoğraflarını yorumlar kısmında görmekten mutluluk duyarız. □

Yazar: Çağan Kuyucu (Kaynak: **Digital Harbour Foundation**)